

# **GEBRUIKERSAANBEVELING**

## **VOOR HOUTEN METSELPROFIELEN**

- Verwijder de verpakkingsbanden direct bij aankomst
- Laat de metselprofielen enige tijd acclimatiseren
- De bovenlaag keren

### **NAGEBRUIK**

- Van cementresten ontdoen en spijkervrij maken
- Oplatten (latten van gelijke dikte gebruiken)
- Opslaan in geventileerde ruimte

## **GEBRUIK METSELPROFIELEN ALS GEREEDSCHAP**

# **GEBRUIKERSAANBEVELING**

## **VOOR HOUTEN METSELPROFIELEN**

- Verwijder de verpakkingsbanden direct bij aankomst
- Laat de metselprofielen enige tijd acclimatiseren
- De bovenlaag keren

### **NAGEBRUIK**

- Van cementresten ontdoen en spijkervrij maken
- Oplatten (latten van gelijke dikte gebruiken)
- Opslaan in geventileerde ruimte

## **GEBRUIK METSELPROFIELEN ALS GEREEDSCHAP**